

## Sicherheitshinweise Rührer

Die Bedienungsanleitung ist ein Bestandteil des Gerätes. Bitte aufbewahren!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie den Rührer in Betrieb setzen.

Vor jeder Inbetriebnahme ist der Edelstahl Rührerstab mit klarem Wasser zu reinigen.

### **Achtung:**

Es darf nur zweckentsprechendes Handgerät und Zubehör verwendet werden. Es ist vor jeder Inbetriebnahme zu gewährleisten, dass nur geprüfte und in Ordnung befindliche Werkzeuge und Geräte benutzt werden - Sichtprüfung und Probelauf - Defekte Geräte dürfen nicht benutzt werden und sind sofort still zulegen. **Vorsicht Kurzschluss-Gefahr!** Beachten sie die Bedienungsanleitung des Herstellers der elektrisch rotierenden Maschine.

**Immer auf sicheren, waagrechten Stand achten. Führen sie die rotierende Maschine mit beiden Händen. Tragen sie eng anliegende Kleidung, Spritzschutz für Körper und Gesicht und ggf. ein Haarnetz.**

Prüfen sie vor jeder Inbetriebnahme den Edelstahl Rührer auf Defekte oder Risse. Defekte oder fehlerhafte Edelstahl Rührer dürfen nicht verwendet werden.

Spannen sie den Rührstab fest in die elektrisch rotierende Maschine ein.

Schalten sie die elektrisch rotierende Maschine erst mit eintauchen des Rührstabes im Rührermedium ein.

Legen sie erst bei Stillstand der rotierenden Maschine den Rührer ab.

Richten sie den Rührer niemals auf Personen, Tiere oder Gegenstände.

Greifen sie niemals in den rotierenden Rührerstab. Vor jedem Wechseln des Rührstabes ist die elektrisch rotierende Maschine vom Stromnetz zu trennen.

Bringen sie den Edelstahlrührer nicht in Verbindung mit anderen Metallen – Rostgefahr ! -

Gewährleisten sie mit entsprechenden Zusatzmitteln (z.b. Eimer Deckel), dass keine Fremdkörper im Rührmedium gelangen können.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und –Zubehör!

**Vorsicht Kurzschluss-Gefahr! Steckdosen und Schalter abdecken!**

Elektrowerkzeug vor Nässe schützen.