

## Sicherheitshinweise Dampfer

Die Bedienungsanleitung ist ein Bestandteil des Gerätes. Bitte aufbewahren!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.

### **Achtung:**

Bei Arbeiten mit heißem Dampf (ca. 100°) kann es zu schweren Verbrühungen kommen. Beim Auslösen des Sicherheitsventils aufgrund von Überdruck im Gerät, unsachgemäßer Bedienung, kann im Bereich des Sicherheitsventils heißer Dampf und kochendes Wasser austreten. Bei Standortwechsel während des Betriebes, bitte sehr vorsichtig sein, da Dampfgerät, -schlauch und -platte sehr heiss sein können. Bitte immer entsprechende Schutzkleidung /-handschuhe verwenden. Gerät nur mit reinem Wasser – ohne Hilfs- bzw. Zusatzstoffe – betreiben. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es nicht mit Wasser befüllt ist.

Niemals Dampfschlauch auf Menschen, Tiere oder temperaturempfindliche Gegenstände richten.

**Immer auf sicheren, waagrechten Stand des Gerätes (auf dem Fußboden) achten.**

Nicht auf das Gerät oder den Dampfschlauch stehen oder Gegenstände darauf ablegen.

Dampfschlauch nicht überdehnen oder knicken und das Ventil am Schlauch nie blockieren.

Gerät nur am Haltegriff tragen – insbesondere nicht am Dampfschlauch oder Netzkabel ziehen.

Gerät nie in Flüssigkeit eintauchen. Bei jedem Wechsel des Zubehöres, beim Be-/Nachfüllen und Entleerung oder bei Nichtgebrauch (auch Arbeitspausen) des Dampfgerätes, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Gerät nie überfüllen! Bei Überfüllung oder Störungen ebenfalls den Netzstecker ziehen.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und –Zubehör !

**Vorsicht Kurzschluss-Gefahr! Steckdosen und Schalter abdecken und nicht bedampfen!**

Bei Verwendung eines Verlängerungskabels: bis max. 10 m Länge muss der Kabelquerschnitt

mind. 3 x 1 mm betragen.

**Vorsicht vor Beschädigungen! Bei Arbeiten in der Nähe von Holz-/Gipsuntergründen, beschichteten Materialien**

können diese durch Hitze oder Wasserdampf beeinträchtigt werden. Abhilfe: Hitze-/Dampfschild aus Karton oder Metall verwenden.

Die Dampfzeit beträgt max. 70 Minuten pro Behälterfüllung. Eingeschaltetes Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.

Kinder und Tiere vom Gerät fernhalten. Lassen Sie den Behälter nie vollständig leer dampfen.

**Vor dem Lösen der Schraubverschlüsse das Gerät immer mindestens 2 Minuten abkühlen lassen!**

**Vorsicht! Verbrühungsgefahr!**

**Bitte beachten: In der Aufwärmphase kann erhitztes Wasser austreten.**

Bei Überkopfarbeiten kann heisses Wasser herabtropfen.

Das Gerät entleert, aufrecht stehend und trocken aufbewahren.